

## ご使用上の注意

### ※ご使用の前に必ずお読みください※

- ・ハンモック・チェアハンモックに乗る時は、必ず布部分を広げ、中心にお尻から座る様にゆっくりと乗ってください。布の重なり合っているところに乗ってしまうと転倒の原因となり大変危険です。
- ・ハンモック・チェアハンモックに足から乗ったり、上で飛び跳ねたり立たないでください。転倒し怪我の恐れがあり大変危険です。
- ・お子様だけでのご使用は避けてください。大人の目の届く場所でご使用ください。
- ・左右の紐の部分から頭を出さないでください。
- ・揺らしすぎないでください。落下し怪我の恐れがあり大変危険です。

#### ー 天井・梁・柱・壁・木を使用して設置する場合の注意 ー

- ・ハンモックを取り付ける天井・梁・柱・壁には十分な強度が必要です。設置の前に必ず専門家や工務店・不動産等の施工管理責任者に相談し、設置面(天井・梁・柱・壁)の強度についてご確認ください。
- ・天井や壁に取付器具を設置する場合は、壁や天井の後ろにある、家を支える構造用の強い柱や梁にしっかりと連結されることが必要です。十分に強度のある場所に、十分に強度の保てる方法で器具を設置する必要があります。また、器具の強度も重要です。必ず専門家や工務店・不動産等の施工管理責任者に相談し、ご確認ください。
- ・ロープ等で柱や梁に直接結ぶ場合は、家を支える構造用の強い柱や梁であることが必要です。十分に強度がある柱や梁に強度の保てる方法で結ぶ必要があります。必ず専門家や工務店・不動産等の施工管理責任者に相談しご確認ください。また、ロープ自体の強度もご確認の上ご使用ください。
- ・木に直接結んでご使用される場合は、その木には十分な強度があるか、また、使用するロープ等の用具と結び方は十分な強度があるか、慎重にご判断ください。落下の原因となり大変危険です。
- ・設置後、初めて乗る際には慎重にゆっくり、お尻から座る様に乗ってください。

#### ー スタンド使用時の注意 ー

- ・必ず中心に乗るようにしてください。どちらかに重心が片寄るとバランスが崩れ、転倒する恐れがあり大変危険です。
- ・ゆらしすぎないでください。本製品はブランコ・遊具とは構造が違います。大きく揺らすと転倒の恐れがあり大変危険です。
- ・横に揺らさないで下さい。前後の静かな揺れのみに対応しています。
- ・乗った状態で、足で床を突っ張らないでください。土台が持ち上がり転倒の恐れがあり大変危険です。
- ・スタンドの土台部分に乗らないようにしてください。変形する恐れがあります。
- ・野外に長期間放置したままにしないでください。雨や紫外線などで寿命を縮める原因になります。また、風の強い日におおられて危険です。
- ・平らな場所でご使用ください。不安定な場所や風の強い環境など、倒れる危険性のある場所での使用は避けてください。
- ・定期的にボルトがゆるんでいないかチェックし、しめ直してください。