


クリーンストッカーCKH型 オプション品 キャスター・セットの取付け方

対象機種 : CKH-1004WB、CKH-1004GB、CKH-1304WB、CKH-1304GB

【キャスター・セット】

■部品明細



部品	名 称	材 質	数 量
1	キャスター	ステンレス・他	4
2	キャスター取付け用プレート	ステンレス	2
3	アプセットねじ セムス P=3 M8×18	ステンレス	4
4	トラス小ねじ M6×6	ステンレス	16
5	ばね座金 M6	ステンレス	16

取付手順

取付け前に
必ずお読みください




- 下にダンボール等を敷いて作業を行ってください。本体に傷がつくおそれがあります。
- 本体を倒すと扉は開きます。十分広い場所で取付けを行ってください。
- 作業時は手を切るおそれがありますので、必ず手袋をはめて作業を行ってください。




1 本体を倒し、底面四隅にキャスター取付け用プレートをアプセットねじ M8×18で取付けてください。

2 キャスター取付け用プレートにキャスターを取り付けてください。



3 本体を起こして設置してください。




⚠ ご注意ください

●平たんで水平な場所に設置してください。

水平でない場合、本体が捻じれ、
作動不良になる可能性があります。

●設置時はキャスターの
ストップバーを必ずロックして
ください。



●転倒のおそれがあるため、風等の影響を受けないよう対策し
ご使用ください。(壁面箇所に設置する等)

●溝がある路面を通るときには車輪が挟まるおそれがあるため、
コンパネ等を敷いてご使用ください。

※長期間設置の場合、必ずアンカー固定をしてください。
アンカー固定方法は本体の組立取扱説明書をご確認ください。

- 人や動物を載せないでください。転倒しケガをするおそれがあります。
- 移動中、急旋回しないでください。本体が転倒するおそれがあります。
- 事故防止のため、本製品で子供などが遊んだりしないようにしてください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。部品が外れてケガをするおそれがあります。
- 砂場や泥水のあるところで移動させないでください。
砂などが入りキャスターがスムーズに回らなくなる原因となります。
- 雪の積もったところや凍結した路面では使用しないでください。
- キャスターのストップバーをロックした状態で移動させないでください。
- 坂道の移動では不安定なため転倒するおそれがあります。
速度を落とし、十分注意して移動してください。
- 偏った積載をしないでください。バランスを崩し本体が転倒するおそれがあります。
- 本製品は設置場所の移動時に使用するもので、重量物の運搬を目的としたものではありません。
- キャスターは消耗品です。交換が必要な場合は交換してください。

製品不良やメンテナンス部品の在庫のお問い合わせは、ご購入された販売店・代理店まで

 株式会社 **ダイケン**

●受付時間：月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)

■ホームページ www.daiken.ne.jp

建築金物 株式会社ダイケン



■製品のお問い合わせは最寄りのダイケン営業所まで

札幌支店 Tel.(011)881-3121
(北海道エリア)

東京支店 Tel.(03)3633-6551
(東京都・神奈川・千葉・山梨・茨城エリア)

駐輪推進営業所 Tel.(03)3633-9331
特販営業所 Tel.(03)3633-6552

名古屋支店 Tel.(0586)77-7561
(愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川・福井エリア)

大阪支店 Tel.(06)6392-5556
(大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア)

仙台営業所 Tel.(022)235-4380
(岩手・青森・秋田・宮城・山形・福島エリア)

埼玉営業所 Tel.(048)667-9381
(埼玉・群馬・長野・新潟エリア)

広島営業所 Tel.(082)294-9181
(広島・島根・鳥取・山口・岡山・四国エリア)

福岡営業所 Tel.(092)482-8112
(九州7県・沖縄エリア)

よくあるお問い合わせを
ホームページで公開中!
QRコード読み取り表示

