

雪おろし棒









取付・取扱説明書








四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
 正しい施工とご使用をお願いします。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、部品をお確かめください。


■梱包内容

部品名称	形状	数量
パイプ外		1
パイプ内		1
先端部材		1
先端補強材		2
先端芯材		1
ノブボルト M6×40 ^L		1
ノブナット M6		1
平座金 M6		1

部品名称	形状	数量
バインドタッピンネジ φ4×20 ^L		2
トラス小ネジ M5×35 ^L		1
トラス小ネジ M5×12 ^L		2
袋ナット M5		3
平座金 M5		3
バネ座金 M5		3
取付・取扱説明書		1

※この取付・取扱説明書は、工事完了後にお客様にお渡しください。

1 各部名称



■組立時に必要な工具(参照)

工具名	サイズ	用途
⊕ドライバー	中、小	小ネジの締めつけ
スパナ	8	ナットの締めつけ


2 雪おろし棒の組み立て

1. 先端芯材を先端部材にバインドタッピンネジでしっかり固定してください。

注) 下図を参考にして、取りつける向きにご注意ください。

2. 先端芯材をパイプ内に差し込み、先端補強材と一緒にトラス小ネジでしっかり固定してください。

3. パイプ内をパイプ外に差し込み、ノブボルト・ノブナットで固定してください。



3 本体の分割

1. 保管の際はノブボルト・ノブナットを外すことで分割することができます。

注1) 分割した際は外したノブボルト・ノブナットをなくさないようにご注意ください。

注2) 再度組み立てた際は、ご使用前にノブボルト・ノブナットがしっかり締まっているかご確認ください。

お客様へ…

雪おろし棒をお買いあげいただきありがとうございました。

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 本商品は屋根の雪おろし専用です。屋根の雪おろし以外の用途には使用しないでください。
2. 本製品の耐荷重は30kgです。それ以上の力を先端部材に掛けると、破損や故障の原因となります。
3. 周りの物を傷つけないように、取り回しにはご注意ください。
4. 屋根に突起等がある場合は、傷つけないようにご注意ください。
5. 使用時の振動等によりネジがゆるむことがあります。ドライバー、レンチで締め直してご使用ください。
6. 商品を保管される際は、重量物などを乗せないようにしてください。破損や故障の原因となります。また、直射日光の当たらないところに保管してください。
7. みだりに改造・変更をしないでください。

● 改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。