

品番：ATK

M23005-22


この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので  
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願い致します。

**⚠ 取扱上のご注意**

- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないで下さい。
- 汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


**⚠ 施工上のご注意**

- 施工を始める前に必ず商品に不良箇所がないかお確かめください。
- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書をお読みください。
- 施工については、必ず本取付・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 本取付・取扱説明書の順序通りに取付を行ってください。
- 指定の孔径より大きい穴をあけると、商品本体がしっかり固定できず、落下する恐れがあります。
- 接着剤（シリコン樹脂系接着剤※メダインスーパーXなど）は現場手配してください。
- 商品を取り付ける面が凹凸している場合は、水平・垂直を測り、取付を行ってください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。

**梱包内容**

ATK 本体


※サイズによってボルトの本数が違います。



取付原稿 × 1枚

取付・取扱説明書（本書）  
× 1枚

## 取付方法 ①壁面への穴あけ




同梱の取付原稿を左図のようにあわせ、印を付けて穴をあけます。




**ご注意**

必ず穴あけ前に原稿に表札を当てがい原稿とズレがないかご確認下さい。ズレがある場合は原稿を修正し、穴あけを行なって下さい。



電動ドリル等でφ4.5~5.5、深さ30mm程度の穴を開け、壁面と穴の中を綺麗に掃除して下さい。

## 取付方法 ②取付



**ご注意**

ボンドが完全に硬化するまで商品が動かないように固定・防水して下さい。

※養生テープなど粘着性のものをお使いの際は表札に直接かからないよう布等でカバーして、その上から固定して下さい。

## ●お手入れ方法

- ・末永くご使用頂くために、3~6ヶ月に一度のお手入れをお勧め致します。
- ・塗装面の場合、汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布で拭いて下さい。
- ・台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げて下さい。
- ・研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないで下さい。

●販売元

株式会社 **美濃クラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228

TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783

URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください