

## 製品仕様

|        |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
| 名称     | ガーデンライトロージー          | ガーデンライトシーラー          |
| 型式     | NL1-L13/BK           | NL1-L14/BK           |
| 重量     | 9kg                  | 9kg                  |
| サイズ    | W254×H2500×D256(mm)  | W240×H2480×D240(mm)  |
| 電源     | AC100V               | AC100V               |
| 使用温度範囲 | -10℃～40℃             | -10℃～40℃             |
| 防水性能   | 防雨型                  | 防雨型                  |
| 電球     | LED球電球色5.3 W(口金 E26) | LED球電球色5.3 W(口金 E26) |

## お手入れ方法

- ・必ず電源を切り、3分以上経過してからお手入れをして下さい。
- ・末永くご使用いただくために塗装膜のうえからの定期的なワックスかけをお勧めします。
- ・商品をきれいに保つためには定期的なお手入れが大切です。汚れを取り除くために水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭きとってください。砂埃・塵・汚れはそのまま放置していると表面の塗装をいため金属本体をいためる恐れがありますのですみやかにとりのぞいてください。
- ・シンナーやベンジン、塩素系の溶剤、クレンザーなどの研磨剤は塗装の表面を傷めるので絶対に使用しないでください。

## ⚠ 警告 安全のために

この製品は安全を十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使い方をする、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

取扱説明書の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

## 故障したら使わない

すぐに販売店、工事店にご連絡ください。

## 万一異常が起きたら

電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから販売店、工事店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですからおやめください。


- ・煙が出たら
- ・異常な音、においがしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- ・製品が破損したとき



箱に変形がある場合は開梱せずにお届けしました運送業者様までご連絡ください。

商品到着後に速やかに検品確認ください。  
本紙の内容を施工前、ご使用前に必ず  
ご確認ください。

NL1-L13 (ガーデンライトロージー) NL1-L13BK (ガーデンライトロージーブラック)  
NL1-L14 (ガーデンライトシーラー) NL1-L14BK (ガーデンライトシーラーブラック)



対象製品 NL1-L13 (ガーデンライトロージー) NL1-L13BK (ガーデンライトロージーブラック)  
 NL1-L14 (ガーデンライトシーラー) NL1-L14BK (ガーデンライトシーラーブラック)

**この度はガーデンライトをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。**




製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。  
 ※本製品は二種電気工資格者による電気工事が必要です。

- ・電気製品は間違った使い方をすると火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次の事を必ず守り、取り付けは専門業者に依頼してください。
- ・埋設配管工事及び電源工事は電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ・事故や故障の原因になりますので分解、改造及び仕様変更はしないでください。
- ・ケガや事故の原因になりますので製品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- ・下地がしっかりしている所へ取り付けてください。(転倒、落下によるけがの原因となります。)
- ・接地が不完全な場合、感電の原因となります。(アース線接続が必要となります。)
- ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合がありますので充分ご注意ください。
- ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
- ・布や紙などを燃えやすい物を被せたり、付近に置かないでください。火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
- ・電球交換、清掃時は電源を切ってから作業してください。濡れた手で本体や電源に触れないでください。感電の原因になります。
- ・煙が出たり、異常な臭いがあるなど異常事態のまま使用すると火災、感電の原因となります。すぐに電源を切り異常状態がおさまった事を確認してから販売店、工事店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですからお止めください。
- ・この商品は防雨型です。水に浸かる場所、水中には設置しないでください。またホースなどを使って直接水をかけないでください。火災や感電・故障の原因になります。
- ・明るく安全に使用していただくために定期的に清掃点検を実施してください。不具合がありましたらそのまま使用しないで電気工事店に修理を依頼してください。

### 取付方法

ガーデンライトは埋め込みタイプの照明です。壁面や天井面、適正な強度がとれない箇所に設置しないでください。

- ・下図の寸法以上の基礎を施工してください埋め込み深さは最低でも300mm 確保してください。
- ・基礎は必ず指定通りに施工してください。強度不足や転倒の原因となります。
- ・配線を引き込みアンカーで抜け留めを行った上で支柱②を埋め込んで固定してください。
- ・コンクリートが固まるまで支柱②が動かないよう固定してください。
- ※水平をとってから固定してください。
- ・地表を仕上げる際(特にモルタルカナゴテ仕上げ)にカナゴテなどで支柱にキズをつけないように注意してください。サビの原因になります。
- ・支柱②が固定された後で、支柱①からでている配線と1次側を結線してください。
- ・支柱①からでているアース線を接続してください。
- ・支柱①を支柱②に差し込み固定してください。
- ※次ページ組立方法を参照ください。



### 組立方法

上部（支柱①）と下部（支柱②）に分けて梱包されております。

※結線部分を接続して支柱②に支柱①を差し込み、固定ネジでしっかりと留めてください。

結線後、支柱①を支柱②に差し込む。


※キャップを忘れずに

お客様のご希望の長さに調節してください。

※支柱①の細くなっているところを挟まない

六角レンチでしっかり固定する。（2箇所）

※まわし過ぎるとネジがなめるおそれがあります。まわし過ぎに注意してください。



### 付属品

・取扱説明書


・六角レンチ×1個

・アンカー9φ×1本

### 電球交換方法

**⚠注意** 交換前に必ず確認してください

- ・必ず電源を切り、3分以上経過してから交換して下さい。（やけどの原因になります）
  - ・交換電球 E-26 口金用 ※照合ランプ（～40W LED球 110V）になります。
  - ・笠を固定しているギボウシを反時計回りにまわして防水パッキンと一緒にとりはずしてください。
  - ・新しい電球に取り替えてください。
  - ・笠、防水パッキン、ギボウシの順に本体に固定してください。
- ※ 防水パッキンの向き（裏表）を間違えないように注意してください。



図はNL1-L13  
NL1-L14も同様

対象製品 NL1-L13 (ガーデンライトロージー) NL1-L13BK (ガーデンライトロージーブラック)  
NL1-L14 (ガーデンライトシーラー) NL1-L14BK (ガーデンライトシーラーブラック)



## 施工、ご使用前に必ずご確認ください。

製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・本製品は二種電気工資格者による電気工事が必要です。
- ・電気製品は間違った使い方をすると火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次の事を必ず守り、取り付けは専門業者に依頼してください。
- ・埋設配管工事及び電源工事は電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ・事故や故障の原因になりますので分解、改造及び仕様変更はしないでください。
- ・ケガや事故の原因になりますので製品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- ・下地がしっかりしている所へ取り付けてください。(転倒、落下によるけがの原因となります。)
- ・取付(壁)面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせて補強などをおこなってください。
- ・接地が不完全な場合、感電の原因となります。(アース線接続が必要となります。)
- ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。
- ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
- ・布や紙などを燃えやすい物を被せたり、付近に置かないでください。火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
- ・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
- ・電球交換、清掃時は電源を切ってから作業してください。濡れた手で本体や電源に触れないでください。感電の原因になります。
- ・煙が出たり、異常な臭いがするなど異常事態のまま使用すると火災、感電の原因となります。すぐに電源を切り異常状態がおさまった事を確認してから販売店、工事店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですからお止めください。
- ・この商品は防雨型です。水に浸かる場所、水中には設置しないでください。またホースなどを使って直接水をかけないでください。火災や感電・故障の原因になります。
- ・明るく安全に使用していただくために定期的に清掃点検を実施してください。不具合がありましたらそのまま使用しないで電気工事店に修理を依頼してください。
- ・モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか十分水洗いしたものを使用してください。
- ・施工時に本体の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱には十分注意してください。
- ・施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
- ・不安定な場所には設置しないでください。
- ・取付場所が通行の妨げ(位置、高さ)にならないか十分に確認ください。
- ・ビニールテープ・粘着テープをつけたまま放置し剥がすとテープの中に含まれる成分が溶け出て塗装を傷めることがありますので長時間テープの使用をしないでください。
- ・お客様が取付中に破損された商品につきましては商品の交換等は出来ません。
- ・永く御愛用いただくため、また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検・清掃を行ってください。
- ・製品の仕様は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
- ・万全を施しておりますが、運送によるトラブルで商品に傷や破損があった場合は速やかに運送にあたった運送業者様とお買い求めいただきました販売店様にご連絡ください。

運送によるトラブルに対する商品の交換は当社発送後から直送先到着までの範囲になります。

商品到着後に速やかに開梱し検品をお願いします。商品到着後のお客様による運送は範囲を越え例外になります。



## 修理について

- ・商品に異常が生じた場合はお取付の施工店にご相談ください。
- ・修理を依頼される場合は下記内容についてお知らせください。  
商品名、故障の状況、ロットナンバー(ランプ笠部裏側と梱包箱に記載)、施工日、お名前、住所、電話番号
- ・補償範囲内での修理は無償にて行います。保証書に記載の期間、内容等をお確かめ下さい。