


# [SWING用スタンド設置の場合]

下図のようにSWING用スタンドを設置する穴を堀り、栗石を敷き 十分突き固めてください。スタンド下部の穴に付属の固定棒を差し込み、 栗石の上にスタンドを垂直に立て、倒れないように仮固定し、 コンクリートを穴に流し込み固定します。







4

背面パネルを取付けて完了です。(見開き中ページ)

# コーワソニア株式会社

本社: 〒373-0846 群馬県太田市中根町668-5 TEL:0276-32-3600 FAX:0276-32-3716 東京支店:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3-1 TEL:03-5941-5521 FAX:03-3256-3033 E-mail kowa@sonia-g.co.jp



# 戸建郵便受箱 Info-KEEPER シリーズ

# SWING スウィング 取付説明書

この取付説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

### 付属品

ゴムスペーサー 4ケ	丸木ネジ 4ケ	ワッシャー 4ケ	ナイロンアンカー 4ケ	ナイロンプッシュリベット 2ケ	背面パネル 1枚	取付説明書 1部	取扱説明書 1部
0		$\bigcirc$	- Arrest		. 0	<u>0 • • • 0 0 0</u>	Second a city
	φ5.1×L50	M5	S8	5045B	0 0		
			万一、不足の場合はお	買い上げ店にご連絡ください。			

#### 取付上のご注意

- ■扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には
  ■スタンドは必ず垂直に固定してください。 設置しないでください。
- ■可能な限り、雨掛りの少ない場所に設置してください。 製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は 雨水が侵入する恐れがあります。
- ■軟弱地盤にスタンドを取付ける際は、コンクリート基礎は 埋込みの深さと周囲幅を十分にとってください。
- ■取付面の水平・垂直、また強度を必ず確認してください。 動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。 また、強度が不足している場合、落下の原因になる場合があります。 もらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因に なる場合があります。

- ■本体底面の水抜き穴を塞がないでください。
- ■ネジ類の緩みや締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意 ください。

電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。 ネジ山が機能不良になる恐れがあります。


取付面が水平·垂直ではない場合、製品本体にねじれや歪みが生じ、**■製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。** 外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等で


#### 取付方法


**№** 取付の際、ポスト内部からネジ止めするため、短いドライバー等が必要になります。別途ご用意ください。

# [壁面設置の場合]

①図の取付ピッチに従い壁面に8φの穴をあけ、ナイロンアンカーを 打ち込みます。(木部への取付の場合は②から始めてください。) ②ゴムスペーサーをポスト本体裏面取付穴部分に両面テープで貼付けます。 アンカーポイント図 横から見た図 ポスト本体







背面パネルを取付けて完了です。(見開き中ページ)

# [背面パネルの取付方法] 背面パネルは、壁面またはスタンドに設置した後に取付けてください。(表面参照)

