



FLORIA フロリア ポスト

取扱説明書

このたびは、宅配ポストユニット「フロリア」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

前出しタイプ



⚠ 使用上のご注意

- ポスト以外の用途で使用しないで下さい。
- ポストの上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 投函口蓋、取出口扉の開閉の際に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
- 防犯上、施錠は必ず行って下さい。
- 製品の奥行きは330mmです。扉を開いた状態では約740mm手前に突き出しますので、危険のないように設置環境には十分ご注意ください。

●お手入れ方法

- ・使用状況や経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
- ・質感を保つため、時々乾いた布等で拭いて下さい。油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取って下さい。




ご注意

- ・研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用しないで下さい。
- ・シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないで下さい。

○サイズ：扉を閉じた状態 W450×H135×D330mm
扉を開いた状態 W450×H135×D740mm

○材質：＜本体＞高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
＜投函口蓋＞ステンレス



<扉を閉じた状態>

<扉を開いた状態>


●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

ポストの使用方法


●郵便物の投函方法

- ① 郵便投函口蓋を押して郵便物をいれてください。




●郵便物の取出し方


- ① ダイヤル錠を回して解錠します。



- ② 郵便取出口扉を開けて郵便物を取ります。




- ③ 郵便取出口扉を閉めてダイヤルを1回転以上回して施錠してください。



ダイヤル錠の使い方

- ① 右へ1回ダイヤルを回し、0を「溝」の位置に合わせる
- ② 右へもう1回ダイヤルを回し、0を「溝」の位置に合わせる
- ③ 左へダイヤルを回し、1を「溝」の位置に合わせる
- ④ 扉が開きます

解錠	右へ2回	0
番号	左へ	1



●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>



0107191

FLORIA フロリア 宅配ボックス（80/100共通）


取扱説明書

このたびは、宅配ポストユニット「フロリア」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

前出しタイプ



フロリア 宅配ボックス100



フロリア 宅配ボックス80

安全上のご注意



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容です」

- **変更・改造はしないでください。**
事故、故障の原因となります。また、宅配ボックス以外の用途で使用しないでください。
- **動く部分（宅配投函・取出扉など）へ手を入れないでください。**
商品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合もありますのでご注意ください。
- **子供が宅配ボックス内に入らないようご注意ください。**
宅配ボックス内に閉じ込められるおそれがあります。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です」

- **宅配ボックスに登ったり、扉にぶらさがったりしないよう、特にお子様にはご注意ください。**
転倒してけがをするおそれ、または、故障の原因になります。
- **扉を開け放しにしないでください。**
扉が歩行者に当たって大変危険です。また、郵便物・宅配物の紛失、雨水侵入の原因となりますので必ず施錠してください。
また、宅配投函・取出扉は、台風など非常に強い風が吹いた場合、宅配ボックスの宅配投函・取出扉が開く恐れがございます。紐などで固定するか、一時的に施錠して扉が開かないようご注意ください。
- **本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。**
故障の原因となりますのでおやめください。

使用上のご注意



- 一般郵便物・宅配物の受箱として設計されていますので、貴重品、現金、重要書類、危険物、生き物、生鮮食品などの受け取りや保管はしないでください。
- 庫内は断熱性能を持っていません。高温で変形するものの受け取りにはご注意ください。
- 本商品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。
激しい風雨の場合は、お早めに郵便物、宅配物を取り出してください。
- 故意ないたずらに対する防御機能はありません。
- 配達される業者様などの故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 商品に強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 火気を近づけないでください。変色・シートはがれの原因となります。
- 下記のような環境では商品にさびが発生する恐れがあります。
 - ・工業地帯や鉄粉が舞う工事現場など
 - ・排ガス中の有害物質が付着しやすい交通量の多い場所
 - ・海岸など塩分が付着しやすい地域
 - ・アルカリ成分や、温泉地域などの硫黄成分が付着しやすい地域

受取り可能なサイズ (単位：mm)

〈宅配ボックス80〉

〈宅配ボックス100〉

※受取りは1業者(1回)



●受取りできないもの



保冷商品 / 冷凍商品 / 生もの・生き物・生鮮食品 / 現金・貴重品 / 書留・配達証明など押印が必要なもの / 本人確認が必要な書類など

お願い



- 配達伝票に「不在時の宅配ボックス利用」の指示をしてください。（詳細はP4参照）
- 不在伝票が入っていた場合は、再配達日時の指定とともに次回からの不在時宅配ボックスの使用をお伝えください。

各部の名称

宅配ボックス 80



宅配ボックス 100



付属品

専用受領印



有効寸法

【宅配ボックス 80】

幅 394× 高さ 186× 奥行 280mm

【宅配ボックス 100】

幅 394× 高さ 411× 奥行 280mm

宅配ボックスをご利用頂くまえにご確認ください

確認①

「宅配ボックスへ配達できないもの」にご注意ください。

- | | |
|---|--|
| ☐ 宅配ボックスに入らないサイズ | ☐ 書留、配達証明など押印が必要なもの |
| ☐ 保冷商品、冷凍商品、生もの、生鮮食品 | ☐ 本人確認が必要な書類など |
| ☐ 現金、貴重品 | ☐ 規定サイズ以上の宅配物 |
| ☐ 生き物 | ☐ 危険物 |

確認②

配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください。

- インターネットなどで買い物をした場合は、「不在時の宅配ボックス利用」を指示してください。
また、予め荷物が届くことが分かっている場合は、配達前に最寄の営業所宛に「宅配ボックスの利用」をご連絡ください。

※伝票に指示がない場合、宅配ボックスを利用せず荷物を持ち帰る可能性がございます。

ゆうパック

日本郵便 Web サイトから「指定場所配達に関する依頼書」をプリントする。

▼
必要事項を記入の上、管轄の配達局へ書類を提出する。

▼
宅配ボックスへお届けとなります。

※詳細は日本郵便webサイトをご参照ください。

ヤマト運輸

佐川急便

配達伝票に「不在時は宅配ボックスを利用する」指示をしてください。

▼
【不在伝票が入った場合】


配達ドライバー、または営業所宛に宅配ボックスの利用をご連絡ください。

※その他業者様については、各業者様へお問い合わせください。


宅配ボックスの使用方法

●宅配物の荷受け（宅配業者様への説明をお願い致します）


- ① 扉を開け、宅配ボックスに荷物を入れます。
箱の大きさによっては入らない場合がありますので、無理やり入れないでください。




- ② 扉の裏側にある受領印を捺印します。
(受領印はシリアルナンバーになっています)




- ③ 扉を閉めます。
ダイヤルを回して任意の暗証番号をセットします。




- ④ つまみを🔒に回します。(インジケーターが赤になります。フックが掛かりますが、まだ完全に施錠されていません。)



- ⑤ セットした暗証番号と、宅配ボックス記号を不在連絡票に記入してから、暗証番号を崩します。
(暗証番号を崩すと施錠されます)




- ⑥ お届け先のポストに宅配ボックス記号と暗証番号を書いた不在連絡票を入れます。




●宅配物の取出し


- ① ポスト内の不在票に記載されている暗証番号にダイヤルを合わせる。




- ② つまみを右に回して解錠します。



- ③ 扉を開け、宅配物を取り出します。



- ④ 扉を閉めて、インジケーターが緑色になっていることを確認します。



●宅配物の集荷依頼

本製品から宅配物の発送（集荷依頼）をすることが可能です。
集荷依頼の方法は宅配業者によって異なります。詳しくは宅配業者のホームページをご参照
いただくか、最寄の 宅配業者へお問い合わせください。
（※当社では対応いたしかねますのでご了承ください）


■集荷依頼の手順（一例）

- ① 5 ページの「宅配物の荷受け」の手順 ①③④⑤で宅配物を 預け入れます。
（暗証番号は必ずメモを取ってください）
- ② 宅配業者に宅配ボックスへの集荷依頼を行い暗証番号を伝えます、
- ③ 宅配業者が暗証番号で宅配ボックスを解錠し、集荷が行われます。

上記は一例です。詳しくは各宅配業者へお問い合わせください。

非常解錠操作方法

ツマミ中央の鍵穴に非常解除キーを挿入し、右に180°回すと解錠します。





ご注意


非常解錠操作を行うとインジケーターは赤のままで使用できません。非常解錠後には必ず、コンビネーションロックの解錠番号を検索し、インジゲーターを緑にしてください。

(非常解錠操作の後に必ず行ってください。)


- ①扉を開いた状態で解除キーを
左に180°回します。



- ②裏側のレバーを倒しながら、下から順に左から右へ
ダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
(※動かない場合は正しい位置です。)



- ③ツマミを回してインジケーターを
緑に戻します。



※ツマミを回すと丸マークと三角マークが
一緒に回れば完了です。

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
なつ印ができない	印鑑のインクが切れていませんか？	印鑑のインクを補充してください。
宅配ボックスが 解錠できない	サイズオーバーの荷物が 入っていませんか？	扉を押したり、本体をゆすったりした後、解錠操作を してください。
	暗証番号がまちがっていませんか？	管理者に連絡し、非常解錠キーで解錠を依頼してください。

メンテナンス

- ・時々乾いた布で拭いてください。
- ・軽度の汚れなどは、水で軽く洗い流してください。
- ・油汚れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて
軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。



ご注意

- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板を使用していますが、キズ等によりサビが発生する場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますのでご使用しないでください。
- 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビやシートはがれの原因となります。
- シンナーや塩酸系の溶剤は、本体のシートをはがす恐れがあるためご使用しないでください。
- 使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをお願いします。



廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>

FLORIA フロリア

施工説明書

このたびは、「フロリア」をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

この「施工説明書」をよくお読み頂き、正しい施工とご使用をお願いいたします。

施工業者様へ 工事が終了しましたら、取扱説明書、施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工上のご注意

施工は必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。

⚠ 設置場所

- 施主（オーナー）様と打ち合わせの上、宅配業者の方が目につきやすい場所に設置してください。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さ、不安定な場所には設置しないでください。
- 扉の開閉に必要なスペースを十分に確保してください。
- 家屋への埋込み施工はしないでください。
- 十分強度のある舗装面に取付けてください。
- 施工用アンカーは付属されておりません。
舗装面にあったアンカーを別途ご購入してください。
- 軒下等の雨がかりの少ない場所へ設置してください。
※屋外防雨仕様ですが、防水ではありません。

⚠ 施工について


- 取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
- 仕様変更、改造は絶対におやめください。
- 本体底面の水抜き穴をモルタルなどでふさがないでください。
- 垂直・水平に施工してください。故障や漏水の原因になります。
- 強度確保のため、下記の項目を守ってください。
 1. アンカーボルト用下穴は基準通りに設けてください。
 2. 各部材の組立、取付けは説明書通り確実に行ってください。
 3. ビス止め箇所は、指定のビスで全て確実に締結してください。
- 取付中にポストの投函口蓋、取出し口蓋で手を挟まないようにご注意ください。
- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板ですが、キズ等によりサビが発生する場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 製品の取付け後、内・外装工事を行う場合は製品へ養生を行ってください。
- アンカー固定前に、ベースのアジャスターを調節して水平出しを行ってください。
- 取付工事には手袋を着用してください。
- 施工後、アンカーのとりつけは問題ないかももう一度点検してください。
- 取付け後に錠前の清掃を行ってください。
※錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。

⚠ 免責事項


- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより、事故や損害が生じた場合は、当社では責任を負えません。
また、お客様が取付中に破損・故障した場合は製品保証の対象外となります。

各部の名称


台座




宅配ボックス 100




宅配ボックス 80




ポスト



サイドパネル




トップパネル







同梱品

						
	非常解錠キー	なべ3点セムス小ねじ M4×10	スリムヘッドビス M6×10	なべ小ねじ M6×15	ボンデルワッシャー M6	袋ナット M6
12世帯	2	8	48	74	192	118
8世帯	2	8	40	54	144	90
6世帯	2	4	44	28	96	68
4世帯	2	4	36	20	72	52
4S+2M	2	8	28	24	72	48
4M	2	8	28	16	56	40
2S+1M	2	4	24	8	36	28
2M	2	4	24	4	28	24

寸法図



寸法図




施工手順


2名以上で施工することをお勧め致します。

●台座を固定する(例)8世帯の場合


- 1** 台座を仮固定し、ベース内部にあるアンカー取付け穴の位置に合わせ下穴を4ヶ所空けます。
※推奨アンカーサイズ:M8-50オールアンカー(ステンレス製)
(アンカーは付属されておらず、別途ご用意ください。)




- 2** ベース(台座)内部のアジャスターをプラスドライバーで調整し、ベースの水平出しを行ってください。
※水準器などで垂直・水平を確認して下さい。
※前後を間違えないようご注意ください。



- 3** アンカーの固定方法に従って、アンカー取付け穴を利用しベース(台座)を固定してください。




- 4** アンカー取付けプレート(仮固定されています)とベースをプラスドライバーで増し締め固定してください。




●宅配ボックスとポストを取り付ける (宅配ボックスを複数重ねる場合も同様です)


- 5** 宅配ボックス100・80・ポストの天面と側面にノックアウト穴を打ち抜きます。
 ※天面のノックアウト穴は、4ヶ所
 ※側面のノックアウト穴は、宅配ボックス100=左右各4ヶ所
 宅配ボックス80・ポスト=左右各2ヶ所




- 6** 最下段に宅配ボックス100を置き、扉を開けてスノコを取出します。なべ3点セムス小ねじM4×10で、台座と宅配ボックス100を固定します(4ヶ所)。
 8世帯・12世帯用は先に2列目の最下段を設置してください。



- 7** 宅配ボックス80を積み上げ、スノコを取出します。なべ小ねじM6×15と、ボンデルワッシャー(上下に使用)、袋ナットで上下連結します。
 同じ要領でポストを積み上げ、連結します。




- 8** 8世帯・12世帯用は、台座から順番に、下段から、なべ小ねじM6×15、ボンデルワッシャー(左右に使用)、袋ナットで左右を連結します。
 ※上段を積み上げる前に下段の左右を連結してください。
 ※台座は積み上げ後に増し締めできませんので、積み上げ前に確実に固定してください。



●サイドパネルとトップパネルを取付ける(例)8世帯の場合


- 9** サイドパネルとトップパネルを、スリムヘッドビスM6×10とボンデルワッシャー(ボックス内部のみ)、袋ナットで固定します。
 サイドパネルの取り付けは、
 ①上部を仮固定し、②次に最下部のビスを取付けます。
 最下部にはボンデルワッシャーと袋ナットは使用しません。



- 10** 部屋番号シール、宅配ボックス識別シールを貼って完成です。
 部屋番号シールはポストの郵便投函口蓋(ステンレス部分)に貼ってください。
 宅配ボックス識別シールはアルファベット等をご使用ください。

郵便投函口蓋
(ステンレス部分)

宅配ボックス



施工後の確認

- ☐ 各部のビスのゆるみはないですか？
- ☐ 扉の開閉に不都合はございませんか？
- ☐ 施解錠、なつ印が正常に行えますか？
- ☐ 取扱説明書、施工説明書を管理会社（オーナー）様にお渡しし、使用方法やメンテナンスについて説明しましたか？

故障かな？と思ったら

症状	点検項目	対応方法
なつ印ができない	印鑑のインクが切れていませんか？	印鑑のインクを補充してください。
宅配ボックスが解錠できない	サイズオーバーの荷物が入っていませんか？	扉を押したり、本体をゆすったりした後、解錠操作をしてください。

お手入れ方法

使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをして頂きますようお願いいたします。
油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取ってください。



ご注意

- 本商品は高耐食溶融めっき鋼板を使用していますが、キズ等によりサビが発生する場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面を傷つける恐れがありますのでご使用しないでください。
- 本体を塩酸等の酸類で洗わないでください。サビやシートはがれの原因となります。
- シンナーや塩酸系の溶剤は、ポスト本体のシートをはがす恐れがあるためご使用しないでください。

●販売元

株式会社 **ユニソ**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>