


# 垂直吊り下げ式ラック組立説明書

## CF-B型

製 造  
番 号

〈完成図〉



住宅関連製品総合メーカー

株式  
会社 **ダイケン**

成田工場 千葉県富里市美沢11-1  
0476(90)0711

本 社 大阪府大阪市淀川区新高2-7-13  
06(6392)5321

札幌支店 札 幌 011(881)3121

東京支店 東 京 03(3633)6551

(東京第1営業所/東京第2営業所)

名古屋支店 名古屋 0586(77)7561

大阪支店 大 阪 06(6392)5556

(大阪第1営業所/大阪第2営業所)

営業所 盛 岡 019(629)2202

仙 台 022(235)4380

埼 玉 048(667)9381

千 葉 043(460)2010

神奈川 045(316)3901

静 岡 054(237)5375

岡 山 086(297)9100

広 島 082(294)9181

福 岡 092(482)8112

特 販 03(3633)6552

出張所 東京西 042(567)1338

### ! 施工上のご注意

- 製品は、必ず水平状態にして設置してください。
- 製品は、必ず組立説明書に基づき施工を行い、使用前に必ず確認してください。
- 基礎工事の際、オールアンカーは必ず確認してください。
- 屋上等、強風時自転車の転倒・落下等の事故の恐れのある場所へは、設置しないでください。
- 屋根が無い所、風が強い所(風速10m/s以上の場所)に設置しないでください。
- 組立作業の安全保護上、手袋等をご使用ください。
- みだりに改造・変更はしないでください。
- 重量物の運搬は2人以上で行ってください。
- 避難通路には設置しないでください。
- 組立途中で放置しないでください。

### ! 取扱い上のご注意

- 製品に貼付してあります、操作方法シールの操作方法を、必ずお守りください。
- アームが稼働中は、手や足など人体を触れないでください。
- アームが稼働中は、自転車を不用意に動かさないでください。フックからタイヤが外れ、自転車が落下する恐れがあります。
- 製品に傷がついた場合は、塗料などで錆を防止する為補修してください。
- 子供用は危険防止のため、収納しないでください。
- アームを操作する際は、障害物がない事を確認し稼働させてください。



名 称

コンストンカバー


柱

アーム

前輪受け

後輪ガイド

スライド




オールアンカー  
M12×70


オールアンカー  
M12×70

# 基礎・本体の組立

- ①コンクリートの基礎に  
アンカー用の下穴を空ける。




1セット当たりの標準基礎寸法



※自転車ラックは、オールアンカーで床面固定しますのでコンクリート基礎工事が必要となります。


- ②柱を立てる。

※水平・垂直はモルタル等で調整し必ず出すようにして下さい。




オールアンカーによる取付け


- ③前輪受け上部右側面のボルトを外す。



- ④スライドにアームを六角ボルトM8×12・平ワッシャM8で取付ける。



- ⑤柱に後輪ガイドをM8×12・平ワッシャM8で取付ける。




## 動作確認

●ロックを解除して、アームを最下端まで下げる。

### ①ロックの解除

スライド左側にある解除レバーを上に向けて、ロックを解除して下さい。




### ②アームをさげる

アームの先端を持って、最下端までさげて下さい。

※アームに強い力(約10kg)が上向きにかかっているため、注意して操作して下さい。


無理に操作するとケガやラックの破損の原因になります。



### ③ブレーキの確認



アームをさげる途中で手の力をゆるめて、アームが上昇しない事を確認して下さい。

※アームから手をはなした状態で、前輪受けを押し込まないでください。アームが急激に上昇し危険です。




### ④下部のロックをかける

スライド左側の下ロックがフックボルトに確実にかけた事を確認して下さい。




### ⑤ロックの確認


前輪受けを押し込んだ状態で、アームを下に数回さげてロックが解除されない事を確認して下さい。



### ⑥解除レバーの確認

スライド左側面の解除レバーが下にさがっている事を確認して下さい。





最後に各部のボルトの締め忘れがないか確認してください。